

Pioneer forstærker

Når der er spænding på i operatørrummet vil Pioneer forstærkeren normalt være tændt, ellers kan den tændes med Power on/off på forstærkeren eller med den røde RECIVER knap på fjernbetjeningen

DVD afspiller

Tryk på BD knappen for at gøre Philips DVD afspiller aktiv.

HDMI front

Tryk på SAT/CLB knappen for at gøre fx en pc tilsluttet ved lærredet (front) aktiv.

Lyd front

Tryk på CD knappen for at gøre fx den analoge lydudgang på en pc tilsluttet ved lærredet (front) aktiv.

Multimedieboks

Tryk på DVR/BDR knappen for at gøre Multimedieboksen aktiv.

VHS

Tryk på DVD knappen for at gøre Panasonic VHS videoafspiller aktiv.

Lydniveau

Indstil lydniveauet med + og - knapperne Eller drej på den højre drejeknap på forstærkeren.

Hvis lyden er indspillet korrekt, vil det passe med en indstilling på 35 på displayet.

