

	Handling	Kommentar
1	Tænd for hovedafbryder til teknikrum	Placeret under lysdæmperarrangement
2	<p>Tænd for afspillekæden i denne rækkefølge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mediaefspiller (Nvidia, DVD/BluRay eller VHS) 2. Forstærker 3. Projektor <p>Det gøres med de respektive fjernbetjeninge.</p>	<p>Ved at vælge den foreslåede rækkefølge vil systemet automatisk indstille de rigtige indgange.</p> <p>Man kan altid ændre de indstillede indgange med enhedernes fjernbetjeninge (Se nedenstående vejledninger.)</p> <p>Mediaefspiller: Nvidia Shield Tryk på OK knap (stor rund knap i midten) Grøn lampe tændes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilslut harddisk eller usb-stik til NVIDIA Shield • Vælg "Kodi" i øverste linje (med piletasterne) • Vælg videos i Venstre kolonne • Vælg den tilsluttede enhed • Vælg hvilken fil du vil afspille <p>Tryk på "OK" for at "Spole frem/tilbage". "Pause", "Stop". Du kan altid komme et eller flere trin tilbage ved tryk på den store piletast.</p> <p>Lydstyrken reguleres ved at skubbe op eller ned på den lange slider nederst i midten</p> <p>Anden mediaefspiller: DVD-afspiller ? VHS-afspiller ?</p> <p>AV-Forstærker (Pioneer) Ved afspilning fra Nvidia Shield skal av-forstærkerens indgangsvælger stå på "WD TV Live". <u>Husk:</u> Vælg lydformat – for eks. "Surround"..</p>
3	Nedlukning efter brug	<p>Mediaefspiller – Nvidia Shield Tryk på pil tilbage flere gange indtil menuen ses i venstre side for at slukke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vælg "sluksymbol" øverst oppe • Tryk på "Power Option" • Vælg "tandhjulsymbol" i øverste højre hjørne • Vælg "sleep now". <p>Videoprojektor Sluk projektoren med fjernbetjeningen. Der vil gå nogle minutter inden lampen er afkølet og blæseren slukker. Først nu må Hovedafbryderen slukkes!</p>

Fjernbetjener

(På denne side er det tanken at vise de forskellige fjernbetjener)

